

PRODIGY.MP LICENCES SYSTÈME

	Essential	Unlimited
FONCTIONS DE BASE		
Fonction grille basée sur canaux	●	●
LTC Reader	●	●
Redondance Horloge	●	●
Redondance MADI	●	●
Groupes (avec fading)	●	●
Mode Miroir	●	●
Licences, fonctionnalités et tools à venir dans le futur	Option	●
FONCTIONS TOOLS		
• Input Managers	●	●
• EARS™ (avec Disaster Recovery)	●	●
• FastSRC™ MADI	●	●
• FastSRC™ SLOT A	●	●
• Bus de Sommation	Option ¹	●
• Loudness Metering	Option	●
• Automator	Option	●
• Ember+	Option	●
• OSC	Option	●
• SNMP	Option ²	●
• NMOS OOB	Option	●
• Automix	Option	●
• Lawo HOME	Option	●
FONCTIONS DSP	Option ³	●
• DSP Packs ou DSP Bundle (voir détails tableau ci-dessous)		

(1): Bus de sommation vendus via les packs et bundles DSP

(2): AutoMix avec une licence système «Essential» nécessite au moins l'achat d'un Pack DSP

(3): Jusqu'à 4 Packs pour PRODIGY.MP et PRODIGY.MX, jusqu'à 8 Packs pour MAVEN.A. Le Bundle regroupe l'ensemble des packs possibles sur un appareil.

DSP Pack (unitaire)	DSP Bundle
• Input Managers	n/a ⁴
• Flex Channels	8
• EQ IIR	8
• EQ FIR	8
• Délais	8
• Dynamiques	8
• Bus de sommation	8
• MatMix 8x (16x4)	2
• MatMix 8x (8x8)	2

(4): Les Input Managers sont déjà déverrouillés avec la licence PRODIGY «Essential»